聲寶4.2ℓ電動熱水瓶 KP-PC42W

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	男女	出生日期	電話 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
连址			電子信箱	
購買日期	經銷商	店址	電話	
謝謝您的惠顧 為維護您的權益,應即詳實填寫購買 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回 留存聯調妥善保存,並於本公司之工 ※服務保證範圍 *天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、 承刀片及其他配件等之消耗材不在 *除另有契約規定外,服務區域限中都 一	,始享有本公司自購買E 理師前往服務時主動提示 充電電池、熱感頭、印 呆益範圍內	・保證書以享受權益。 ・保證書以享受權益。 ・保證書以享受權益。 ・	事項 電電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固 書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書效力 活品售後服務委託誠實公司 下列情形之一者,雖在保證期間內不予免費優待 天災地變或人為引起之故障或損毀 記用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀 記入變等面品或經外人檢修所引起之故障或損毀 近置之遷移或搬運所引起之故障或毀損	

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓 110V 60Hz	消耗功率 700W	機體淨重	2 kg
外型尺寸 W288xD2 ²	15xH350 mm	容量	4.2 <i>t</i>

各部名稱

1 開闢上蓋

8 電源插座

2 控制面板

9 内膽封蓋墊圈

3 出水口

10 内膽封蓋

4 碰杯給水

7 東海線

- 5 水量表
- 6 底座
- 7 提把



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



聲費4.2√電動熱水瓶 使用說明書

KP-PC42W



使用說明

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- •請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源,以免發生危險。
- 第一次使用時,機體內部可能有冒煙現象,此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時,請勿使用。
- 本機不使用時,請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用,除煮開水請勿做其他用途。
- 在高山地區使用此熱水瓶,會因高海拔,大氣壓力的關係,可能會造成煮水時沸騰不 止,並不是產品有問題,如在高山地區使用熱水瓶有此問題,請通知經銷商進行後續 處理。

耗材的更换

- 內膽封蓋墊圈,上蓋組內部矽膠類襯墊(如:排氣座墊圈,氣密墊圈...等),排氣座及上蓋組 本體等零件,均屬於耗材,將會因水質及使用方法不同而有使用壽命長短之問題,如有老化 ,髒污及破損嚴重時,請與本公司服務站聯繫以進行換新之動作(此部份費用需由消費者自 費處理)。(見耗材部品圖)
- 熱水瓶中舉凡會接觸到熱及蒸氣的成形品,會隨著使用時間漸長而受損,如有類似情況發生 時,請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜(此部份費用需由消費者自費處理)。

- 初次使用時,請先煮沸一次,然後將此開水倒掉。
- 新品初次使用內部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質),經二到三天使用後,味道將會淡化 ,請消費者安心使用。
- 給 水 線:當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時,此時即需馬上補充淨水,以免 發生空燒現象,造成危險。

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋,以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線,以免沸騰時熱水溢出,造成危險。
- 加熱時,水量若低於給水線,容易損壞內膽及加熱器。
- 關上上蓋,上蓋若未關閉,會持續沸騰,引至熱水溢出,釀成危險,請務必確實壓下上蓋,直 至「喀」一聲。

溫馨提示

※加水時,建議使用經過濾後的水,如RO水或蒸餾水:如直接使用自來水(或未經過濾的水), 由於礦物質含量較多,不銹鋼內膽底部加熱部份較易結成白色斑點(或片狀)水垢,此為正常現 象,不會影響食用安全,請安心使用。定期使用市售檸檬酸清洗內膽,即可消除白色水垢斑點 (或片狀)。

- 給水前,請先「解鎖」鍵後,再按壓"電動給水",即可給水。
- 使用杯子壓下"碰杯給水"鍵,即可給水。

補充給水

- 開啟上蓋,儘量避開蒸氣孔,以免燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫,可能引起故障或影響出水,應盡量避免。
- 保溫狀態中,補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- 剛沸騰過後,請勿開啟上蓋,以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰,並非故障現象。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
 - 。加熱→保溫



保溫狀態

- 。剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以兗導致蒸氣燙傷。
- 。保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰
- ,並非故障現象。

長期不使用

加熱狀態

- 長期不使用時,請取下電源線,待瓶內水溫降至常溫後,再將內膽內餘水清除乾淨。
- 使用傾倒方式將瓶內的水倒出前,請務必將上蓋取下後再進行,嚴禁手扶上蓋進行 倒水動作,以避免造成燙傷危險!
- 使用傾倒方式將瓶內的水倒出前,務必確認瓶內水溫降至常溫後方可進行,以免 成熱水由出水口流出,造成燙傷的危險。

清潔與保養

- 保養前請先拔掉插頭,並待機體完全冷卻後,再進行保養動作。

- 本有時間行為持續
 本面付照日元級行為
 本面付照日元級行為
 本面使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
 上蓋、瓶身外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。
 內膽放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗,不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗,否則內膽表面損傷,會使污渍更難清理。
- 長期使用後,水中的鐵質可能會產生氧化現象,導致內膽局部產生鏽斑,此時請用尼龍刷刷除 即可
- 長期使用後,水中的物質會引至內膽,堆積不易清理的白色物質,請依下列步驟執行即可清除:
 取2個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右;把水倒掉, 用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭儘速拔起, 並通知經銷商 或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。

(06) 2631270

• 大統營實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號









